

- 1.) Auf korrekte Ausrichtung des Auswurfrohrs achten!  
(Schutz z.B. vor Steinschlag gegen Personen/Autos)!!!!
- 2.) Schlüssel muss in Schloss stecken!!
- 3.) Benzinhhahn in Stellung ON bringen.
- 4.) Gashebel auf Vollgas schieben.
- 5.) Kickstarter nach links schieben. (Nur bei Kaltstart)
- 6.) Ca. 3-5 mal Pumpknopf betätigen.
- 7.) Motor wie bei Rasenmäher anziehen.
- 8.) Wenn Motor läuft Kickstarter nach rechts schieben.
- 9.) Bei Bedarf gewünschten Gang einlegen. (5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge)
- 10.) Für Antrieb an rechten Griff Hebel nach unten drücken. (Bewegung ohne Fräsen)
- 11.) Zum Fräsen linken Hebel ebenfalls betätigen.
- 12.) Bei Verstopfung des Auswurfrohrs Fräse und Motor stoppen und mit Hilfswerkzeug die Verstopfung lösen.
- 13.) Nach dem Fräsen Gashebel nach rechts auf STOP stellen.
- 14.) Benzinhhahn auf OFF.

**!!!Bei Fragen bitte Betriebsanleitung von Hersteller beachten!!!**

**!!!Achtung: Keine Benutzung ohne Einweisung!!!**

**!!!Gelben Aufkleber beachten!!!**

**!!!Auf Eigenschutz achten!!!**

# Einweisung

## Schneefräse AL-KO Snow Line 620E II

**!!!Bitte im Schneeballsystem weitergeben!!!**

